

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Paraboliczny wzmacniacz dźwięku

1. Główne elementy urządzenia

Oznaczenie	Element
A	Mikrofon
B	Czasza paraboliczna
C	Monokular 8×
D	Pierścień regulacji ostrości wizjera
E	Włącznik / wyłącznik
F	Przycisk nagrywania
G	Przycisk odtwarzania
H	Regulator częstotliwości
I	Gniazdo słuchawkowe
J	Komora baterii
K	Słuchawki

2. Ostrzeżenie

UWAGA!

Nie kieruj urządzenia w stronę słońca ani w jego pobliże. Może to spowodować natychmiastowe i nieodwracalne uszkodzenie wzroku, włącznie ze ślepotą. Podczas korzystania z urządzenia przez dzieci zdecydowanie zaleca się nadzór osoby dorosłej.

3. Wprowadzenie

Produkt jest uniwersalnym urządzeniem, które może być używane do obserwacji i słuchania ptaków oraz dzikiej przyrody. Zastosowana optyka umożliwia obserwację odległych obiektów, a system wykrywania dźwięku jest wystarczająco czuły, aby wychwytywać rozmowy z większej odległości.

Nagrane dźwięki można zapisywać na wbudowanym cyfrowym układzie nagrywającym i odtwarzać je później lub przesyłać do zewnętrznego urządzenia.

Każde nagranie trwa 30 sekund.

4. Informacje dotyczące baterii

Urządzenie korzysta z jednej baterii 9 V.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

Nie należy używać baterii nieładownych po ich rozładowaniu ani próbować ich ładować.

Nie należy wrzucać baterii do ognia – może wybuchnąć.

Nie należy zwierać zacisków baterii.

Nie należy dopuścić do kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami.

5. Montaż czaszy parabolicznej

1. Ostrożnie wyjmij elementy z opakowania. Podczas montażu czaszy upewnij się, że dwa uchwyty blokujące znajdują się na dole oraz że cały otwór montażowy jest skierowany ku górze.
2. Umieść czaszę paraboliczną z przodu urządzenia, delikatnie wsuwając ją w odpowiednie dwa uchwyty.
3. Dociśnij czaszę, aż zatrzaśnie się w uchwytych blokujących, zgodnie ze schematem montażowym przedstawionym w oryginalnej instrukcji.

6. Wkładanie baterii

1. Urządzenie jest zasilane jedną baterią 9 V.
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śrubę mocującą pokrywę komory baterii.
3. Włóż nową baterię 9 V i podłącz ją do zacisku baterii. Nie podłączaj jej odwrotnie.
4. Załóż pokrywę komory baterii i dokręć śrubę.

Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

7. Wizjer / monokular

Produkt wyposażono w monokular 8× z układem optycznym pryzmatycznym. Obiekty widoczne przez wizjer są powiększone 8-krotnie.

Skieruj wizjer w stronę obserwowanego obiektu i obracaj pierścień regulacji ostrości, aż obraz będzie wyraźny. Wizjer jest wyposażony w gumową osłonę oka, która może być używana podczas obserwacji. Osoby noszące okulary mogą odchylić osłonę, aby uzyskać pełne pole widzenia.

8. Korzystanie z funkcji nasłuchu

1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego urządzenia.
2. Skieruj urządzenie w stronę obserwowanego obiektu.
3. Naciśnij włącznik/wyłącznik. Urządzenie zacznie wzmacniać odbierane dźwięki.

9. Nagrywanie dźwięku

Urządzenie posiada cyfrowy układ nagrywania umożliwiający zapis około 30 sekund dźwięku.

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk RECORD (nagrywanie). Czerwona dioda LED na urządzeniu zaświeci się. Ponowne naciśnięcie przycisku RECORD kończy nagrywanie i rozpoczyna odtwarzanie zapisanego dźwięku.

Podczas odtwarzania dźwięk jest słyszalny przez słuchawki. Po ponownym naciśnięciu przycisku RECORD poprzednie nagranie zostanie zastąpione nowym.

10. Przesyłanie nagranych dźwięków

Nagrane dźwięki można przesłać do standardowego urządzenia nagrywającego za pomocą przewodu z wtykami mini-jack 1/8" (3,5 mm). Jeden koniec przewodu należy podłączyć do wejścia LINE IN lub MIC urządzenia nagrywającego.

Włącz funkcję RECORD w urządzeniu nagrywającym, a następnie naciśnij przycisk PLAY w urządzeniu Solarway. Gdy czerwona dioda LED zgaśnie, odtwarzanie zostanie zakończone.

Jeżeli urządzenie nagrywające umożliwia jednocześnie odsłuchiwanie nagrywanego dźwięku, można podłączyć przewód do gniazda słuchawkowego urządzenia Solarway oraz do wejścia LINE IN lub MIC rejestratora. W ten sposób można zapisywać dłuższe fragmenty dźwięku, trzymając wciśnięty przycisk uruchamiający funkcję nagrywania zgodnie z instrukcją rejestratora.

Do przesyłania dźwięku do komputera można użyć przewodu mini-jack 1/8". Jeden koniec podłącza się do gniazda słuchawkowego urządzenia, a drugi do wejścia LINE IN lub MIC komputera. Następnie można użyć programu do nagrywania dźwięku, wybrać jako źródło mikrofon/LINE IN i uruchomić odtwarzanie.

Nagrany plik może zostać zapisany na komputerze i odtwarzany później, np. na komputerze lub odtwarzaczu MP3.

Każde nagranie wykonane za pomocą wbudowanego układu trwa 30 sekund.

Instrukcja wskazuje również możliwość przesyłania dźwięku przy użyciu funkcji nagrywania dostępnej w systemie Windows.